UHH 手持式多功能空气质量监测仪

UHH 手持式多功能空气质量监测仪是一种高度通用的工具,它提供了最大的灵活性和便于用户操作。并且可以与多款 DWYER 感测器和探测器连用。UHH 额外配有有线或无线探杆,无需客户重新设置编程,允许相似传感器的增加,升级或更换。通过 DWYER 仪器仪表公司的产品目录或网站 www.dwyer-inst.com,可以查询可用的软件包和传感器。UHH 具有很多功能特点,使技术人员通过日常就能够迅速上手和直观的操作。通过多种自动或手动采集数据,采集的数据通过内部记忆体或独立的 SD 卡被存储。通过 USB 电缆或一个便携的 SD 卡,记录的数据可以被迅速转移到一个设备。

可以设置显示为标准的数显模式、模拟带指针方式、模拟指针方式,带安全限制区域显示、过程参 数连续坐标显示。

四个方向按钮和三个软键按钮对应相应的屏幕功能,使四个大类的菜单的操作更方便。

UHH 的塑料外壳有带防尘的热塑料模具橡胶保护盖,使其在恶劣和灰尘较多的地方也可适用。

UHH 自带扣卡和手带,方便的挂扣在梯子、管道、皮带、支架上。这样工作人员可以把测试仪器安全的固定的某个地方,以便腾出双手来记录,观察。工业级六针安全连接确保探杆已经和 UHH 监测仪紧密连接,而不必担心在取样过程中连接断开。通过内置的 USB 电缆,可再充电的电池可以提供多达数天的长期运作。紧凑的 UHH 本体很轻,重量不到 10oz。附带标准的软手提箱保护配件和探杆不受损害。

UHH 特点

- 1. UHII 基座,可以和任何传感探头组合应用,包括无线传感探头。省却了多个测试设备,集多功能为一体,也减少的组装的时间。
- 2. 4个箭头键、一个 ON/OFF/Enter 键和 3 个软按键可快速键入菜单
- 3. 带背景光的大屏幕彩色显示,可以同时显示4个操作参数
- 4. 带精梳封口的橡胶模具外壳, 使 UHH 在满是灰尘的环境也可使用
- 5. 自带扣卡,手带,可以方便的挂扣在皮带、梯子、管道、支架上,方便采集数据
- 6. 当锂电池充电时, LED 指示灯会及时反馈充电情况或当一个数据被存储时 LED 灯也会指示
- 7. 多个功能菜单和多种采集下载数据模式,能让使用者在多种情况下也可以方便采集数据
- 8. 内置存储器或 SD 卡增加了 UHH 内存。采集到的数据可以通过 USB 接口连接到电脑或存储在 SD 卡内
- 9. 多样性的选择订购满足了不同客户的不同需求。客户可以单独定购 UHH,或可以定购 AQTI 或者是 AQTIP.

AQTI: UHH + 探头 + 手带 + 充电器 + 保护包; AQTIP: AQTI 带无线探头 + 便携箱 + 2 GB SD 卡 + NIST 溯源证书

UHH 规格

语言: 德语、西班牙语、意大利语、英语、葡萄牙语 显示: 0LED,彩色 240 x320 温度范围: 5至125下 (-15至51℃) 注: 当使用无线功能: 20至125下 (-6至51℃) 电池充电限制: 32至113下(0至45℃) 分辨率: 1FPM,0.1MPS,0.1CFM & M3/HR;0.1下 &℃;RH0.1% 风速单位: FPM, MPH, KN, M/H, M/S K/H, FPS 流量单位: CFM, M3/HR, M3/S, GPM, GPH, GPD, LPS, LPM, LPH 温度单位: 下,℃ 手柄防护: 超过聚碳酸酯热塑料弹性体 最远无线距离: 50 英尺(15 米) 电源要求:通过 USB 接口可再充电锂电池

重量: 10oz (283克)

配件: AQTI:软手提箱; USB 线/充电器; 手带;

AQTIP: 软手提箱; USB 线/充电器; 手带;坚硬外壳; 2GB SD 卡 机构认证: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, EN 55022, IEC 60601-1-2, EN 300 328, CE 充电器认证, RoHS;美国通信委员会认证 注: 小于 3 米长的电源电缆

热风速计探杆参数

対象:空气速率,干净、干燥空气温度
温度范围:过程:-20至200下(-29至93℃)
周围环境:5至125下(-15至51℃)
空气速率量程:0至6000FPM(0至30 M/S).
空气速率精度:±3%FS 在 40至90°F(4至32℃)温度范围内
空气流量体积范围:999999选择的流量单位
温度范围:-40至212°F(-40至100℃)
温度精度:±0.5°F(±0.28°C)
手柄防护:超过聚碳酸酯热塑料弹性体
探杆长度:8"(203mm)插入
电缆长度:28"(71cm)卷曲长度,6ft (183cm)伸展长度
配件:手腕带
机构认证:EN 55011, EN61326-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, EN 55022, RoHS, 美国通信委员会认证

湿度/温度探杆参数

介质:干净空气的湿度和温度测量
温度范围:过程:-40至176下 (-40至80℃) 周围环境:5至125下 (-15至51℃)
相对湿度范围:0至100% (无冷凝)
相对湿度精度:±2% FS 超过10至90% @25℃
温度范围:-20至140下(-28至60℃)
温度精度:±0.9下@72下(±0.3℃@25℃)
手柄防护:超过聚碳酸酯热塑料弹性体
探杆长度:8"(203mm)插入
电缆长度:28"(71cm)卷曲长度,6ft (183cm)伸展长度
配件:手腕带
机构认证:EN 61000-6-2,EN 61000-6-4,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,EN 55011,EN 61326-1,RoHS;美国通信委员会认证

菜单设定

探杆菜单 Probe Menu



- 1. 按**◀**▶键,选定 PROBE 菜单
- 2. 当 PROBE 菜单被选定时,按确认/进入键
- 3. 这时探杆连接和输出的状态都显示在菜单上
- 4. 在 MAJOR 目录下,选定主要的测量模式(温度计或风速计)
- 5. 通过选择 TYPE 二级目录,可以选择具体的不同的测量方式。比如在 TYPE: Anemometer,二级目录下,我们可以选择速度方式(Velocity)或体积流量方式(Vol. Flow)



- 6. 在 UNITS 目录下,可选工程单位
- 7. 若选择体积流量方式(Vol. Flow), AREA 必须设定,通过设定输送管形状(DUCT)、面积单位(AREA UNITS)、高度(HEIGHT)、宽度(WIDTH)



8. 在 TYPE: Temperature 二级目录下,温度范围是绿色字体显示,故不能修改,然而单位却是可选的。



系统菜单 SYS Menu



- 1. 按◀▶键,选定 SYS 菜单
- 2. 当 SYS 菜单被选定时, 按确认/进入键
- 3. 这时 STATUS 目录将显示目前一次连了几个探杆
- 4. 无线(WIRELESS)选项可以选择开(ON)/关(OFF),同时 CONTRAST 选项也被调整过了
- 5. 菜单上有恢复默认值(RESTORE DEFAULT)选项
- 6. 注: FILE 选项显示存储的数据。LOG 目录下如果选择 INT 选项,最大的存储大小为 4mb。若选择 SD 选项,最大的存储大小为 A 2GB 内存卡
- 7. **STATUS** 二级目录下,可以看到固件的版本(**FIRMWARE**)和探杆连接的方式(T: Anemometer/T: Temperature)

| SYS | | VIE | ₩ v1.8 |
|------------|-----|-----|------------------|
| | | | v1.8 |
| . . | | | v1.8 |
| | | | |
| | | | |
| LAr | nem | iom | eter |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ACK | | NE. | ХT |
| | ACK | ACK | ACK |

- 8. SETTING 二级目录下,多种语言可选和默认工程单位。日期(DATE)、时间(TIME)、休眠(SLEEP)、 关机(SHUTDOMN)选项均可进行设定。
- 9. OWNER 选项下,还可以输入使用者的名字、认证代码或者公司名字

| SYS | a 🕹 🕹 🚥 |
|------------|----------------|
| PROBE SYS | VIEW |
| -SETTINGS- | and the second |
| LANGUAGE: | ENGLISH |
| UNITS: | Imperial |
| TIME: | 14:01 |
| DATE: | 03/08/2011 |
| SLEEP: | 35 min |
| SHUTDOWN: | 55 min |
| OWNER: | |
| AAA | |
| SEL BACK | NEXT |

SETTINGS Sub Menu

显示菜单 VIEW Menu



VIEW METER Mode

- 1. 按**<**▶键,选定 VIEW 菜单
- 2. 当 VIEW 菜单被选定时, 按确认/进入键
- 3. 在主菜单上,有多种 VIEW 模式可选
- 4. 其中默认的 VIEW 模式为 METER, 这种模式是数字显示
- 5. 在 VIEW Menu 下,可以设定平均值(AVERAGE)
- 6. 平均值(AVERAGE)可设定为 5 至 60 秒内读取一次

显示菜单下的仪表数显模式(View METER Model)



VIEW METER Mode

- 1. 如果提供一个传感器,在主菜单上,将有两个数值(温度/风速值)同时显示。
- 2. 如果主菜单上方同时显示两个数值,通过设置 MAJOR 目录,选定主要的测量模式(温度计或风速计) 两数值可以相互转换。具体操作见前面提到的探杆主菜单设置。



3. 按下图最左边一个功能键(HOLD 正下方),可以立即固定当前的读数。



- 4. 随即主菜单左边将会出现运作功能键(RUN)。按下最左边的功能键(RUN 正下方),即取消当前固定 读数,继续采集读数。
- 5. 若想读取平均值 (AVG), 按下中间的功能键



这时,主菜单右边将会出现清除功能键(CLEAR)。按下最右边的功能键(CLEAR 正下方),可以重新读取 新的平均值。之前提到,在显示菜单(VIEW Menu)可以设定读取平均值的时间。

注: 当前即时的读数还会显示在屏幕的上方。

6. 若需要显示总量值,再按一下中间的功能键,即从先前的平均值(AVG)转换到总量值(TOTAL)。 注: 总量值只能在使用特定的探测器情况下,才能显示



TOTAL Summation Home Screen

按下最右边的功能键(CLEAR 正下方),总量值可以归零然后再重新累计新的总量值。

- 注: 当前即时的读数还会显示在屏幕的上方。
- 7. 若需要读取最高峰值/最低谷值,再按一下中间的功能键,即从先前的总量值(TOTAL)转换到最高峰值/最低谷值(P/V)。

| PROBE | | ~1- |
|--------|--------|-------|
| LOG | PROBE | SYS |
| | 6.9 | FPM |
| PEAK | | |
| VALLEY | 7 | 7.9 |
| | | 2.4 |
| | P/V | |
| | OLUD D | CLEAD |

PEAK VALLEY Home Screen

按下最右边的功能键(CLEAR 正下方),可以重新读取新的最高峰值/最低谷值。 注:当前即时的读数还会显示在屏幕的上方。

显示菜单下的仪表带模拟指针模式(View GAUGE Model)



View GAUGE Mode

1. 使用仪表带模拟指针模式(GAUGE)显示模拟数值,就如同是一款速度计量表。数值量程在屏幕下方的图表中试可调的。

2. 0°位置是最小量程值,180°位置是最大量值程或满量程值。

注:一些探测器在探杆菜单(Probe Menu)的量程选项(RANGE)下被指定了量程范围。因此在显示菜 单下的仪表模拟带指针模式中(VIEW GAUGE Model),所选最大量程值不能超过先前设定的满量程值。

3. 如下图所示,最小量程值为0,最大量程值为500。当前现行的数值显示在图表的正下方,图中的当前现行的数值即为4.9。量程的中间值就显示在图表的垂直的90°方向,图中的中间数值即为250.0



Home View GAUGE Mode

显示菜单下带安全量程区域显示的模拟指针模式(View RANGE Model)



View RANGE Mode

1. 这个量程模式是仪表带模拟指针模式的衍生。

2. 在显示菜单(VIEW Menu)下选择量程模式(RANGE)

3. 主屏幕上,将会显示 GAUGE 和 RANGE 两种最大/最小值。

4. GAUGE 模式下的最大/最小值的设定先前已经在 View GAUGE Model 解释说明过

5. 这个量程模式提供了不同的色彩段。这样就可以很明显的知道测量读数是否低于或超过安全量程区域。 如下图所示,最小量程值为 0,最大量值程值为 500。最小安全量程值为 100.0,最大安全量程值为 400.0



Home View RANGE Mode

显示菜单下的过程参数连续坐标显示模式(View STRIP Model)



- 1. XY 坐标轴显示。纵向 Y 轴为多个主要传感器设定点, 衡向 X 轴为设定的时间。X 轴时间从 10 秒到 3600 秒可调。
- 除了可以设定 X 轴的时间,还可以设定 Y 轴显示传感器的满量程,半量程(满量程的一半的值显示 在 Y 轴的顶部),或者中间量程(满量程的一半的值显示在 Y 轴的中部)

数据采集主菜单 LOG Main Menu



1. 按**<**▶键,选定 LOG 菜单

2. 当 LOG 菜单被选定时, 按确认/进入键

3. 你可以设定采样率的下载。采样率从1秒到3600秒可调

4. 下载的形式(FILE FORMAT)可为 CSV 或 TSV

5. 触发器(**TRIGGER**)可设为手动式触发,可通过设定事件触发点触发,或通过按键手动采集单个设定 点触发。

6.通过 LOG 选项,可选择开始下载(START)还是停止下载(STOP)。当下载时,LED 灯会闪烁以表明 正在下载。同时屏幕上方也会出现下载标识以表明正在执行下载。

7. 当下载开始后, 文件名在讲屏幕上的 FIFE 行显示出来

8. 可以通过设定媒介(MEDIA)选项,决定用何种方式存贮数据,SD 卡还是 INT

9. 在 LOG FILES 选项中,可以阅览所有存储的文档

数据采集触发器菜单 LOG TRIGGER Menu

手动触发

1. 如果触发器被设置为手动,屏幕上会出现三个功能选项。



LOG TRIGGER Menu

2. 在 STOP 选项中,可以设定停止下载的方式 : 手动停止/一段时间后停止

3.若设定一段时间后停止,当设定的时间一过,下载将终止。时间从1分钟到1440分钟可选。

事件设定点触发

1. 如果触发器被设置为事件触发,屏幕会如下图所示:



LOG TRIGGER Event Menu

2 通过 LEVELS 选项,可以设定最初的开始下载点

3 通过触发时间点选项(EVENT),可以选择是在 LEVELS 设定区域内(INSIDE)还是设定区域外(OUTSIDE) 进行触发

- 4. PRE-TRIG 选项,可以设定在触发点多久之前开始采集数据
- 5. POST-TRIG 选项,可以设定在触发点多久之后开始采集数据
- 6. 只要是设定了 MIN UPDATE 选项,数据采集点到设定的时间就会被刷新,不管当时是否已到达到设定的触发点。
- **7.** PRE-TRIG 和 POST-TRIG 选项,时间可从 0 至 86400 秒可选。而 MIN UPDATE 选项,时间可从 0 至 60 分钟可选。

单个设定点触发

1.如果选择单个设定点触发,菜单上没有其他选项可设定。



2. 只有通过按 **STORE** 正下方这个键来采集存储数据。每次按压 **STORE** 正下方的键采集到的数据都会 被存储在同一个文件夹内。只有当按下 **NEW** 正下方的键,后来采集到的数据才回存贮到新的文件夹内。

1. 通过 **VIEW** 按键,可以阅读之前存储的数据。通过 **STAT** 按键,可以阅读之前存储的统计数据:平均值、最高峰值、最低谷值。通过 **DELETE** 按键,可以删除数据。如果退出这个界面返回上一页面,则按左箭头方向键。



 下图为按过 VIEW 键后进入的显示面。上面有文件名、文件格式、日期、时间、主要测量模式下的数 值和辅助测量模式下的数值。通过▲▼上下箭头方向键,可以阅读各个数据。通过 DEL 健可以删除数据。

| LOG VIEW FILE: 4 DATE: TIME: MAJOR: MINOR: | |
|--|----------|
| MINOR: | BACK DEL |

VIEW of Saved File

3. 下图为按过 STAT 键后进入的显示面。里面存储这主要测量模式下和辅助测量模式下的平均值、最高 峰值、最低谷值。

| LOG | | ~~ 🖁 🎟 |
|---------|------------|----------|
| VIEW | LOG | PROBE |
| FILE: 4 | 0308 | 1103.CSV |
| MAJ TO | TAL: | 1346.7 |
| MAJ AVI | ERG: | 192.4 |
| MIN TOT | MIN TOTAL: | |
| MIN AVE | N AVERG: | |
| MAJ PE | AJ PEAK: | |
| MAJ VA | LLEY: | 15.8 |
| MIN PEA | K: | 77.0 |
| MIN VAL | LEY: | 76.0 |
| | BACK | |

STAT (Statistics) of a Saved File